



Paraboljustering

En korrekt installerad parabolantenn kan med tiden flytta på sig. Detta kan medföra att bilden på er TV försvinner. För att veta om felet beror på parabolantennen skall man kontrollera signalmätarna i digitalmottagaren. Om signalmätarna inte ger utslag så måste parabolantennen justeras. För information om hur man hittar signalmätarna i mottagaren, se mottagarens manual eller [teknisk info](#).

Justering



1. Börja alltid med att trycka lite försiktigt på parabolantennens sidor, kontrollera **signalmätarna på er mottagare** när ni gör detta. Ger mätarna utslag lossa antennen och vrid den försiktigt åt det håll där signal visades. När signal finnes, skruva fast antennen ordentligt.



>>>

2. Om signalen ej hittas, kontrollera så att inte omgivningen förändrats sedan installationen genomfördes, t ex snö som lagt sig i skålen och över LNB:et, löv som kommit eller träd som vuxit sig större.


Om ett träd står framför parabolantennen bör avståndet från antennen till trädet vara trädets tredubbla längd för att det inte ska störa signalen från satelliten. Om trädet är 10 m så ska avståndet mellan antennen och trädet vara minst 30 m. Observera att detta gäller för alla typer av hinder.



>>>


3. I vissa fall kan man ha bild ibland, detta kan också beror på en felriktad parabolantenn. Signal som färdas genom regn eller snö blir svagare än en signal som har "molnfritt" ända upp till satelliten. Har man bild vid fint väder men tappar bild vid regn, snö eller åska så måste parabolantennen justeras.

Dåligt väder



Signalen försvagas om den måste färdas igenom tunga regn/åskmoln. De kanaler som försvinner först är: SVT 1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, TV1000 Family, TV1000 Nordic, TV1000 Classic, TV1000+1, E!, VH1 Nickelodeon, Zone Reality, Disney Channel, Toon Disney, TV400, Viasat Histoty, Viasat sport 2, Viasat Sport 3 TV4+ och TV4 Film.

Fint väder



Även om man har en dålig installation har man i vissa fall ändå bild vid bra väder då inget stör signalen från satelliten.

>>>>

4. Det är också mycket viktigt att kabeln mellan parabolantennen och mottagaren inte är skadad samt att kontakterna är monterade på rätt sätt.

F-Kontakt



Hur gör jag för att sätta fast F-kontakterna på koaxialkablarna?

